

Hořák ruční S 105 / hand torch S 105

plynem chlazený / gas cooling

Zatěžovatel 100% / Duty Cycle 100%

70A

Zatěžovatel 60% / Duty Cycle 60%

100A

Plyn / Gas

Air

Tlak / Gas pressure


4 bar

Průtok plynu / Gas flow


180 l/min

Zapalování / Ignition

bez HF / without HF



Kód	Název	Description	ks/pc
4559	Sada START k hořáku S 105 (obsah sady níže)	Starting Kit for S 105 PEGAS	
4544	Hubice vnější S 105 HD	Nozzle Long Life	1
4546	Dýza 1,0	Tip 1,0 standard	2
4547	Dýza 1,2	Tip 1,2 standard	2
4548	Dýza 1,4	Tip 1,4 standard	2
4530	Elektroda prodloužená S74-105 plasma	Electrode standard S74-105 plasma	4
4528	Rozdělovač vzduchu S74	Diffuser S74-105	1
4535	Nástavec řezný dlouhý	Stand off long guide	1
4520	Pružina vodící A141	Stand Off Guide A141, A151	1
4543	Trubka vzduchu prodloužená S105	Long air tube	1
4545	Hubice kontaktní S105 HD	Contact nozzle Long Life	1
4549	Dýza dlouhá	Tip 1,2 long	2
4553	Elektroda dlouhá S105 Hf	Long electrode S105	1



Průtokoměr plynu

Před použitím otestujte průtok plynu - má vliv na životnost dílů

Flow meter

Test the airflow of your torch before use

Kód/Code	Název	Description
4514	Hořák S 105 6m PEGAS 100 Plasma	Torch S 105 6m PEGAS 100 Plasma
5088	Hořák S 105 6m PEGAS 100 Plasma HD (s pláštěm z gumotextilu)	Torch S 105 6m PEGAS 100 Plasma HD
4515	Hořák S 105 12m PEGAS 100 Plasma	Torch S 105 12m PEGAS 100 Plasma
4518	Vypínač - pojistka pro A81, S 105	Switch - fuse for A81, S 105
4519	Spínač pro hořák A81, 141 (plasma)	Switch Torch
4520	Pružina vodící	Stand Off Guide
4521	Nástavec vodící dvouhrotý	Two Pins Crown
4522	Nástavec vodící čtyřhrotý	Four Pins Crown
4523	Vozík vodící - A141, A151	Trolley Guide A141, A151
4524	Manžeta plasma A80, S105	Cuff plasma A80, S105
4525	Šroub 2,9x13	Screw 2,9x13
4526	Pružina spouště	Stand Off trigger
4527	Koncovka centrální hořáku PLASMA	Central torch connection PLASMA
4528	Rozdělovač vzduchu S74-105	Diffuser S74-105
4529	Kabel silový 6m 1/4G	Power cable 6m 1/4G
4530	Elektroda standard S74-105 plasma	Electrode standard S74-105 plasma
4531	Kloub kulový	Cable support
4532	Rukojeť červená plast	Red Plasma handle
4533	Kabel na pilot 2,5 mm2- metráž	Pilot arc cable 2.5 mm2
4534	Kontrolní vodič 2x0,5 mm2 - metráž (kulatý ø5,2)	Control leads cable 2x0.5 Ø5.2
4535	Nástavec řezný dlouhý	Stand off long guide

Kód/Code	Název	Description
4536	Kružidlo kompletní S 105	Circular Cutting Attachment S 105
4537	Klíč na elektrodu	Electrode wrench
4538	Průtokoměr vzduchu pro S105	Flowmeter S 105
4539	Šroub M4x4	Screw M4x4
4540	O-kroužek 18x2 Viton	O ring 18x2 Viton
4541	O-kroužek 22x2 Viton	O ring 22x2 Viton
4542	Trubka vzduchu S 105 vodící	Air tube
4543	Trubka vzduchu prodloužená S105	Long air tube
4544	Hubice vnější S 105 HD	Nozzle Long Life
4545	Hubice kontaktní S105 HD	Contact nozzle Long Life
4546	Dýza 1,0 standard	Tip 1,0 standard
4547	Dýza 1,2 standard	Tip 1,2 standard
4548	Dýza 1,4 standard	Tip 1,4 standard
4549	Dýza 1,2 dlouhá	Tip 1,2 long
4550	Tělo hořáku S105	Torch head
4551	Tělo hořáku S105P	Torch head
4552	Kompletní kabel S105 1/4G	Cable assembly 6m - 1/4G S105 (for central adaptor)
4553	Elektroda dlouhá S105	Long electrode S105
4554	Sada ochr. kontaktů	Ergocut spring pins kit
4555	Rukověť na strojní hořák	Black handle metallic
4556	Rukověť červená	Handle kit complete (Ergocut S/A/CB)
4557	Izolační ochranná hadice 20x22 černá/metr	EPDM cover Ø 19x21